

# SLD-602

## Keo trám mạch

### MÔ TẢ

- Là chất trám kín hai thành phần được làm từ vật liệu polymer mới, nguyên liệu nhập khẩu kết hợp với quy trình sản xuất công nghệ cao.

### ỨNG DỤNG

- Sử dụng để tạo độ kín giữa các bề mặt, chống nấm mốc cho các công trình như phòng tắm khách sạn, tủ bếp cao cấp, gạch men, khám, đá, ván gỗ, thủy tinh, thiết bị vệ sinh và các vật liệu khác.

### ƯU ĐIỂM

- Tính thẩm mỹ cao;
- Chống nấm mốc, trám bít, kết dính tốt;
- Chống thấm hiệu quả;
- Chống bụi bẩn, dễ lau chùi.

### THÀNH PHẦN CHÍNH

- Nhựa epoxy, chất đóng rắn amin, rượu benzyl.

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng lỏng
- Màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng



### QUY CÁCH

- 400ml/lọ

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

### HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng

### MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- Được tính theo công thức:  

$$\text{Định mức sử dụng (g)} = \text{Chiều dài khe hở (mm)} \times \text{Chiều rộng khe hở (mm)} \times \text{Hiệu quả che phủ (m}^2/\text{kg)} \times 1000$$

### NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

- 5°C - 35°C

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Cường độ kéo	> 1,2N/mm <sup>2</sup>
Khả năng kháng mở rộng vết rách	~6,0N/mm
Nhiệt độ làm việc	-40°C tới +80°C
Độ rộng khe	> 10mm và < 35mm
Chiều sâu khe	≥ 10mm
Thời gian khô bề mặt	~70 phút (+23°C/ 50% r.h.)

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt thi công phải khô ráo, sạch sẽ, không có bụi bẩn, dầu mỡ

## THI CÔNG

- Lắp lọ keo, vòi bơm keo chuyên dụng vào súng bắn keo tự lực chất lượng cao. Trước khi bơm keo phải để vòi keo hướng lên trên, bắn thử keo ra giấy đến khi keo ra đều;
- Để có được đường mạch bằng phẳng, đều đẹp, trước khi thi công hãy dán băng keo giấy lên hai mép mạch và sau khi thi công xong dùng miếng cạo miết cho bằng;
- Trong trường hợp vô tình làm gây vết bẩn hoặc dấu tay lên bề mặt, dùng giẻ ướt lau trước khi keo bị đông cứng;

- Vào mùa đông nếu nhiệt độ quá thấp, có thể ngâm keo trong nước ấm trước khi thi công; Vào mùa hè, nếu nhiệt độ quá cao, khi thi công dọc các khe, mạch tường xuất hiện hiện tượng keo bị chảy, có thể ngâm keo vào trong nước lạnh rồi mới tiến hành thi công.

## LƯU Ý

- Không chạm hoặc ấn vào khi keo chưa đông;
- Không để keo thành phẩm tiếp xúc với nước cho đến khi keo đông cứng hoàn toàn;
- Không thi công vào những ngày mưa và trong môi trường có độ ẩm cao.

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết;
- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lao động khi thi công;
- Tránh dây vào mắt trong quá trình thi công. Nếu vô tình dây vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước hoặc nhanh chóng đến thăm khám và điều trị ở cơ sở y tế nơi gần nhất;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.